

Endkappenwechsel

DAUER: CA. 3 MINUTEN



1




2

Abb. 1:


Arretierung bitte an der Antriebsseite lösen.

Abb. 2:

Das Kettenrad entnehmen



3



4

Abb. 3:

! Vorerst müssen alle Laufwagen
• ausgefahren sein!

Abdeckung entfernen

Abb. 4:

Ring von der Welle nehmen



5



6

Abb. 5:

Endkappe abziehen

Abb. 6:

Umlenkrolle rausdrücken



7




8

Abb. 7:


Neue Endkappe verwenden

Abb. 8:

Schnurschleife einfädeln



9



10

Abb. 9:


Umlenkrolle mit Splint reindrücken

Abb. 10:

Endkappe aufsetzen



11



12

Abb. 11:

Den Ring vorerst aufsetzen und noch nicht festdrücken.

! Das andere Ende der Schiene gegen
• eine Wand oder ähnliches drücken
und erst dann den Ring randrücken.

Abb. 12:

Fertig.